

28-D 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 24-teilige Gleithammersatz 28-D wird zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Die beigelegte Gegenstütze oder der Gleithammer werden je nachdem, ob eine ausreichende Abstützfläche vorhanden ist, gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt. Zusätzlich befinden sich Gewindeeinsätze zum Ausziehen von Teilen mit zentrischen Gewindelöchern im Set, die gemeinsam mit dem Gleithammer verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit Gegenstütze, Gleithammer und Gewindeeinsätzen dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden
- Gegenstütze und Gleithammer ermöglichen je nach vorhandenen Gegebenheiten in wechselnder Anwendung ein optimales und sicheres Abziehen
- Die Gewindeeinsätze erlauben das Innenausziehen auch dort, wo zentrische Gewindelöcher gewöhnliches Innenausziehen verhindern würden
- Mit Hilfe der auf den Gewindeadaptern gelaserten Abmessungen können Gewinde in der Praxis eindeutig identifiziert werden

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen

Bedienung mit Gegenstütze: Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben

- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Mutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

Bedienung mit Gleithammer: Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschrauben

- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN
Ursprungsland

4021176466779
DE

Material	Werkzeugstahl
Baureihe	28-C/D
Gewicht Netto [kg]	14,57 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja

ERSATZTEILE

- VM12-7_Verbindungsmutter
- 21-1_2-schalige Innenauszieher
- 21-2_2-schalige Innenauszieher
- 21-3_2-schalige Innenauszieher
- 21-4_2-schalige Innenauszieher
- 21-5_2-schalige Innenauszieher
- 21-6_2-schalige Innenauszieher
- 21-7_2-schalige Innenauszieher
- 21-8_2-schalige Innenauszieher
- 22-1_Gegenstütze
- 22-2_Gegenstütze
- GE10-10_Gewindeeinsatz
- GE12-10_Gewindeeinsatz
- GE14-10_Gewindeeinsatz
- GE16-10_Gewindeeinsatz
- GE18-10_Gewindeeinsatz
- GE3-10_Gewindeeinsatz
- GE4-10_Gewindeeinsatz
- GE5-10_Gewindeeinsatz
- GE6-10_Gewindeeinsatz
- 671519_Powernut