

# 27-A 22-teiliger Universal-Abziehersatz



## DETAILBILD



## BESCHREIBUNG

Der 22-teilige Universal-Abziehersatz der Baureihe 27-A wird zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Das Set ist dabei vielseitig für das Außenabziehen, Innenausziehen und Innenausziehen mit Eingriff in das Kugellager geeignet. Im Set enthalten sind der Lagerabzieher „Cobra“, verschiedene Innenauszieher, Gegenstütze und Gleithammer, sowie Gewindeeinsätze und ein Kleinteilabzieher, wodurch eine große Anwendungsbreite gewährleistet wird.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen, Trennen und Innenausziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die Trennkralle des „Cobra“ sorgt mit der seitlichen Spannzwinde dafür, dass die Abziehschenkel besonders fest an das abziehende Teil gepresst werden
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit Gleithammer und Gewindeeinsätzen dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden
- Der Gleithammer ermöglicht durch seine Bauart ein optimales und sicheres Abziehen
- Die Gewindeeinsätze erlauben das Innenausziehen auch dort, wo zentrische Gewindelöcher gewöhnliches Innenausziehen verhindern würden
- Der handliche Kleinteile-Abzieher kann besonders kleine Lager, Zahnräder und Scheiben gefühlvoll und sicher abziehen
- Mit Hilfe der auf den Gewindeadaptern gelaserten Abmessungen können Gewinde in der Praxis eindeutig identifiziert werden

## BEDIENUNG

### Außenabziehen:

- Abzugshaken von außen an das abziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck setzen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

### Innenausziehen:

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen

### Bedienung mit Gegenstütze:

- Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben
- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Mutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

Bedienung mit Gleithammer:

- Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschrauben
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

#### STAMMDATEN

GTIN	4021176951008
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	27-A
Gewicht Netto [kg]	7,255 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja

#### ERSATZTEILE

- 204-0\_2-armiger Lagerabzieher "Cobra"
- 21-0-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-00-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-01-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-1-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-2-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-3-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-4-E\_Segment-Innenauszieher
- 21-5-E\_Segment-Innenauszieher
- 43-0-1\_Handliche, 2-armige Kleinteile-Abzieher
- 69-A2\_2 Lageradapter (Paar)
- 69-A3\_2 Lageradapter (Paar)
- 22-01-G27-A\_Gleithammer Vorrichtung
- GA12-3\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-4\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-5\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-6\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-8\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-10\_Adapter mit Gewindestift
- GA12-3-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M3X30
- GA12-4-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M4X30
- GA12-5-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M5X30
- GA12-6-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M6X30
- GA12-8-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M8X30
- GA12-10-GS\_Satz (5 Stück) Gewindestifte M10X30